Guide de Démarrage Rapide

570611

Lecteur de cartes SD/MMC USB

Système requis :
1. Port USB 1.1 ou 2.0 libre.
2. Windows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 10.0 et Linux (noyau 2.4 minimum) ou supérieur
3. Lecteur CD-ROM
4. Au minimum 16 Mo de mémoire vive.

Pour Windows 2000/Me/XP, Mac OS 10.0 et Linux 2.4 ou supérieur, aucun pilote n'est nécessaire, votre ordinateur détectera automatiquement le lecteur de cartes lorsque vous le connecterez. Pour les autres systèmes d'exploitation, suivez les instructions suivantes :

Pour Windows 98 SE :
1. Démarrez votre ordinateur.
2. Insérez le CD fourni dans votre lecteur CD-Rom.
3. Connectez le lecteur de cartes au port USB de votre ordinateur.
4. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation du pilote approprié.
5. Vous verrez apparaître un nouveau lecteur dans le “Poste de Travail”.

Précautions d'emploi :
1. Si votre système ne détecte pas le lecteur lorsque vous le connectez, vérifiez que l'USB est correctement activé dans votre Bios.
2. Ne retirez jamais une carte mémoire pendant les processus d’écriture ou de lecture. Ejectez toujours le volume en toute sécurité (voir icône en bas à droite de votre écran, dans la barre des tâches) avant de le retirer. Consultez l'aide de votre système d'exploitation afin de savoir comment procéder.

Contenu du coffret :
1. Lecteur de cartes SD/MMC USB
2. Rallonge USB
3. CD de drivers
4. Manuel d'utilisation